



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«Барановичский родильный дом»

Т.В. Малышко

08.02.2024

Правила эксплуатации шлагбаума

УЗ «Барановичский родильный дом» (въезд с ул. Красноармейская)

I. Общие положения.

Настоящие Правила определяют порядок управления шлагбаумом на территории УЗ «Барановичский родильный дом» (г. Барановичи, ул. Гагарина, д.10), основные элементы конструкции и меры безопасности при эксплуатации шлагбаума.

Порядок эксплуатации(пользования) устанавливается в целях ограничения въезда автотранспорта посторонних на территорию Учреждения, недопущения травматизма людей и порчи имущества.

Выполнение установленных настоящими Правилами требований обязательно для всех работников УЗ «Барановичский родильный дом» (далее – Учреждение), а также для лиц посещающих территорию УЗ «Барановичский родильный дом».

Допуск к GSM-управлению шлагбаумом с помощью мобильного телефона осуществляется с разрешения главного врача УЗ «Барановичский родильный дом» по средствам подачи служебной записки(заявления) согласно форме в Приложении 1 настоящих Правил.

Настоящие Правила публичны и размещены на официальном сайте УЗ «Барановичский родильный дом» в разделе «Информация».

При получении допуска к управлению шлагбаумом пользователь в обязательном порядке должен быть ознакомлен с настоящими Правилами.

II. Алгоритм работы и правила эксплуатации шлагбаума.

1. Управление шлагбаумом (открывание, закрывание) стрелы осуществляется четырьмя способами:

- с помощью пульта управления на пищеблоке;
- с помощью звонка с разрешенного номера мобильного телефона;
- подачей заявки на номер телефона приемного покоя гинекологического отделения (0163) 64-00-43 (в исключительных случаях);
- вручную (в аварийных ситуациях) пользователем или сервисным персоналом.

2. Правила открытия шлагбаума с помощью мобильного телефона.

При подъезде к шлагбауму необходимо убедиться, что:

- шлагбаум находится в поле видимости пользователя;
- стрела шлагбаума расположена горизонтально и не находится в движении;
- отсутствуют помехи к открыванию шлагбаума.

При выполнении вышеуказанных требований следует набрать соответствующий номер телефона, дождаться вызова. GSM-модуль управления шлагбаумом отклонит вызов, сверит номер телефона звонившего абонента с таблицей разрешенных телефонных номеров и выполнит действие «открытие» со средней задержкой 2-5 секунд. Пользователю следует дождаться полного открытия шлагбаума и, убедивших в безопасности движения для себя и окружающих, проехать на территорию Учреждения либо выехать с территории Учреждения, остановившись на расстоянии не менее 1 метра от шлагбаума до корпуса автомобиля для выполнения процедуры закрытия шлагбаума. Не допускается одновременный проезд автомобилей, следующих друг за другом.

При отключении электроэнергии шлагбаум открывается вручную техническим персоналом по заявке начальнику хозяйственной службы либо технику по телефону 46-97-87.

3. Правила закрытия шлагбаума с помощью мобильного телефона.

После въезда на территорию Учреждения либо после выезда с территории Учреждения, остановившись на расстоянии не менее 1 метра от шлагбаума до корпуса автомобиля, необходимо убедиться, что:

- шлагбаум находится в поле видимости пользователя;
- стрела шлагбаума расположена вертикально и не находится в движении;
- отсутствуют помехи к закрыванию шлагбаума.

При выполнении вышеуказанных требований следует набрать соответствующий номер телефона, дождаться вызова. GSM-модуль управления шлагбаумом отклонит вызов, сверит номер телефона звонившего абонента с таблицей разрешенных телефонных номеров и выполнит действие «закрытие» с задержкой до 10 сек. Пользователю следует дождаться полного закрытия шлагбаума и, убедивших в безопасности движения для себя и окружающих, продолжить движение.

При отключении электроэнергии шлагбаум допускается не закрывать.

4. Соблюдение приоритета въезда и выезда:

- спецтранспорт экстренных служб имеет приоритет по въезду и выезду;
- для автотранспорта, не относящегося к спецтранспорту, приоритет по въезду и выезду имеет автотранспорт, покидающий территорию Учреждения.

III. Меры безопасности.

1. При работе привода не должно быть механических препятствий.

2. Автомобиль должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от шлагбаума.

3. Открывать и закрывать шлагбаум разрешается только в зоне видимости шлагбаума, кроме случая въезда и/или выезда вызванного спецтранспорта экстренных служб.

4. Ручное открывание шлагбаума пользователем не допускается, кроме случаев ликвидации последствий аварии, чрезвычайной ситуации либо в целях их предотвращения.

5. При обнаружении сбоев в работе привода, незамедлительно сообщить об этом начальнику хозяйственной службы по телефону 46-97-87.

6. Чтобы исключить касание транспортным средством шлагбаума, необходимо дождаться полного открытия и/или закрытия шлагбаума.

7. Для предотвращения травмирования запрещается притрагиваться к движущемуся шлагбауму.

8. При блокировке шлагбаумом какого-либо предмета или человека, необходимо подать сигнал об открытии с помощью пульта дистанционного управления или путем звонка с мобильного телефона, подать заявку на номер телефона приемного покоя гинекологического отделения (0163) 64-00-43, а при невозможности открыть шлагбаум штатным способом – открыть вручную.

9. Запрещается намеренно создавать препятствия на пути передвижения шлагбаума.

10. Запрещается находиться на пути шлагбаума при его закрытии.

11. Запрещается передавать пульт дистанционного управления ребенку либо людям, не ознакомленным с настоящими Правилами.

12. Запрещается пользоваться шлагбаумом при наличии повреждений двигателя, электропроводки, несущих элементов.

13. Запрещается использовать шлагбаум не по назначению, например, для перемещения предметов или людей, висеть, ломать, толкать автомобилем, перелазить, сидеть на стреле или стойке.

14. Запрещается принудительно открывать/закрывать шлагбаум.

15. Запрещается эксплуатировать неисправный шлагбаум.

16. Запрещается ремонтировать, демонтировать и менять механизмы самостоятельно, без обращения к сервисным специалистам.

17. Запрещается въезд (выезд) автотранспорта в режиме закрывания шлагбаума.

18. Во избежание несчастных случаев запрещается проходить под шлагбаум.

IV. Действия пользователя при обращении в экстренные службы.

Сотрудник Учреждения (пользователь шлагбаума) в случае вызова экстренных служб должен самостоятельно обеспечить возможность проезда спецтранспорта экстренных служб на территорию Учреждения – подать сигнал об открытии шлагбаума с помощью пульта дистанционного управления (пищеблок) или путем звонка с мобильного телефона или путем подачи заявки на номер телефона приемного покоя гинекологического отделения (0163) 64-00-43.

V. Отказ от ответственности.

Учреждение не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие несоблюдения настоящих Правил по эксплуатации шлагбаума.

Учреждение не несет ответственности за последствия, возникшие при несоблюдении сотрудниками Учреждения и/или третьими лицами Правил по эксплуатации шлагбаума.

Согласовано:

Начальник хозяйственной службы

Инженер по охране труда

Ведущий юрисконсульт



Служебная записка (заявление)

Главному врачу
учреждения здравоохранения
«Барановичский родильный дом»
Малышко Т. В.

« » _____ 20 Г.

О допуске к управлению шлагбаумом

В связи с необходимостью въезда на территорию учреждения здравоохранения «Барановичский родильный дом»

- личного
 - служебного

автотранспорта прошу разрешить GSM-управление шлагбаумом с помощью мобильного телефона.

С Правилами эксплуатации шлагбаума ознакомлен(ы).